

										
	Certificación	Pestillo	Movimiento del pestillo	GATOR DF	GATOR BS	GATOR DR	GATOR DS	GATOR RO	GATOR FL	GATOR FS / FS-M
 GATOR 2000	• EN 1300 Class B • VdS Class 2 • IMP Class B • ECB•S	Cuadrado	Manual			•		•		
 GATOR 3000 / 3010 / 3011	• EN 1300 Class B • VdS Class 2 • IMP Class B • ECB•S	Cuadrado carga por muelle	Motorizado	•	•		•*	•	•	•
 GATOR 5000	• EN 1300 Class B • VdS Class 2 • ECB•S	Cuadrado	Motorizado	•	•		•*	•	•	•
 GATOR 6000	• EN 1300 Class B • VdS Class 2 • ECB•S	Cuadrado	Motorizado	•	•		•*			
 GATOR 8000	• EN 1300 Class C • VdS Class 3 • IMP Class C • ECB•S	Cuadrado	Motorizado	•*			•*			
 GATOR 9000	• EN 1300 Class D • VdS Class 4 • ECB•S	Cuadrado	Motorizado	•*			•*			

*Versión con filtro de privacidad